

# RIVETEC

TITGEMEYER Group



EN

CZ


SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Tool / Nářadí

**99-0022:** Rivetec



© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16,



## SPARE PARTS KITS / PŘÍRAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.  
Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednáací číslo sady		
1	10-0698:zelená	Hydraulic Body	Hydraulické tělo	1	87-0138		
2	10-0124	Leading rod	Vodící tyčka	2	87-0138		
3	10-0064	Pressure Roller	Tlačný váleček	2	87-0138	87-0152	
4	10-0703	Trigger	Tlačítko	1	87-0138	87-0152	
5	30-0001	Cylindrical Pin	Kolík válcový	2	87-0138	87-0152	
6	30-0002	Cylindrical Pin	Kolík válcový	1	87-0138	87-0152	
7	30-0141	Spring	Pružina	1	87-0138	87-0152	
8	10-0109	Leading Piece	Vodící vložka	1	87-0162	87-0359	
9	30-0181	O-Ring	O-kroužek	1	87-0162	87-0181	87-0359
10	30-0212	O-Ring	O-kroužek	2	87-0162	87-0181	87-0359
11	30-0257	Stepseal	Těsnění pístnice	1	87-0162	87-0181	87-0359
12	10-0105	Hydraulic Piston	Hydraulický píst	1	87-0162		
13	10-0106	Air Tube	Vzduchová trubka	1	87-0162		
14	10-0107	Jet	Tryska	1	87-0162		
15	10-0280	Guide Ring	Vodící kroužek	1	87-0162	87-0181	
16	30-0187	O-Ring	O-kroužek	1	87-0162	87-0181	
17	30-0260	Stepseal	Těsnění pístu	1	87-0162	87-0181	
18	30-0148	Spring	Pružina	1	87-0170		
19	30-0146	Spring	Pružina	1	87-0170		
20	10-0499	Pressure Washer	Tlačná podložka	1	87-0170		
21	30-0265	Cup	Manžeta	1	87-0170	87-0181	
22	30-0259	Stepseal	Těsnění pístnice	1	87-0138	87-0181	
23	30-0182	O-Ring	O-kroužek	1	87-0138	87-0181	
24	10-0560:zelená	Rear Stopper	Zadní uzávěr	1	87-0071		
25	10-0688:zelená	Sleeve	Objímka	1	87-0071		
26	10-0561:zelená	Lever	Páčka	1	87-0071		
27	30-0207	O-Ring	O-kroužek	1	87-0071		
28	10-0500	Metal Cover	Krytka plechová	1	87-0071		
29	10-0707:zelená	Cover	Kryt	1	87-0071		
30	30-0039	Screw	Šroub	2	87-0071		
31	10-0706	Mandrel Collector	Sběrná nádobka	1	87-0060		
32*	10-0054	Nosepiece 6	Náustek 6	1	87-0020		
33	10-0197	Nose Cap	Hubice	1	87-0064		
34	10-0100	Grooved Nut	Rýhovaná matice	1	87-0064		
35	10-0195	Jaw Case	Svěrací hlava	1	87-0130		
36	10-0196	Jaw Case Body	Mezikus	1	87-0130		
37	10-0104	Lock Nut	Pojistná matka	1	87-0130		
38*	30-0275	Jaws (3-piece)	Kleštiny (3-dílné)	1	87-0052		
39	30-0150	Spring	Pružina	1	87-0125		
40	10-0101	Jaws Pusher	Vodící trubka	1	87-0125		
41	30-0202	O-Ring	O-kroužek	1	87-0125	87-0181	
42	30-0214	O-Ring	O-kroužek	1	87-0064		
43	30-0218	O-Ring	O-kroužek	1	87-0064		
44	10-0112	Jet	Tryska	1	87-0138	87-0156	
45	30-0190	O-Ring	O-kroužek	1	87-0138	87-0156	
46	30-0036	Screw	Šroub	1	87-0138	87-0156	
47	30-0034	Screw	Šroub	1	87-0138	87-0107	
48	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0138	87-0107	87-0181
49	10-0123	Retained Ring	Pojistný kroužek	3	87-0102		
50	10-0685	Piston Plate	Talíř pístu	1	87-0102		
51	30-0200	O-Ring	O-kroužek	3	87-0102	87-0181	87-0355
52	30-0223	O-Ring	O-kroužek	1	87-0102	87-0181	
53	10-0117	Valve	Ventil	1	87-0152		
54	30-0189	O-Ring	O-kroužek	1	87-0152	87-0181	

\* other sizes and packaging variations see on next pages  
\* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

## 99-0022: Rivetec

### SPARE PARTS KITS / PŘÍŘAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.  
Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednáací číslo sady		
55	10-0326	Valve Tube	Trubka ventilu	1	87-0152		
56	30-0197	O-Ring	O-kroužek	1	87-0152	87-0181	
57	10-0120	Valve Bar	Ventilová tyč	1	87-0113		
58	30-0193	O-Ring	O-kroužek	2	87-0113	87-0015	87-0181
59	30-0194	O-Ring	O-kroužek	1	87-0113	87-0015	87-0181
60	30-0191	O-Ring	O-kroužek	1	87-0113	87-0181	
61	10-0119	Sliding Valve	Posuvný ventil	1	87-0152		
62	30-0204	O-Ring	O-kroužek	2	87-0152	87-0181	
63	30-0268	Ball	Kulička	1	87-0152		
64	30-0142	Spring	Pružina	1	87-0152		
65	10-0565	Stopper	Zátka	1	87-0152		
66	10-0699:zelená	Valve Body	Ventilové tělo	1	87-0084		
67	10-0546	Chamber Sleeve	Trubka	1	87-0084		
68	30-0224	O-Ring	O-kroužek	1	87-0084	87-0181	
69	10-0761:mosaz	Relief Valve - Seal	Odpoušt. ventil-Těsnění	1	87-0084		
70	10-0317:mosaz	Relief Valve - Body	Odpoušt. ventil - Tělo	1	87-0084		
71	30-0497	Spring	Pružina	1	87-0084		
72	30-0483	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0084		
73	30-0208	O-Ring	O-kroužek	1	87-0084	87-0181	
74	30-0300	Spring	Pružina	1	87-0084		
75	10-0080	Safety Valve -Stopper	Pojist. ventil - uzávěr	1	87-0084	87-0094	
76	10-0079	Safety Valve - Body	Pojist. ventil - trubka	1	87-0084	87-0094	
77	30-0144	Spring	Pružina	1	87-0084	87-0094	
78	30-0269	Ball	Kulička	1	87-0084	87-0094	
79	10-0121	Valve Stopper	Ventilový uzávěr	1	87-0110		
80	30-0206	O-Ring	O-kroužek	1	87-0110	87-0181	
81	30-0143	Spring	Pružina	1	87-0110		
82	30-0089	Washer	Podložka	2	87-0014	87-0084	87-0181
83	30-0106	Crown Nut	Matice uzavřená	2	87-0014	87-0084	
84	10-0812	Safety Cover	Zajišťovací kryt	1	87-0014	87-0084	
85	10-0715	Cover Plate	Krycí deska	1	87-0119		
86	10-0656	Silencer	Tlumič	1	87-0119		
87	10-0108	Washer	Podložka	1	87-0162		
88	30-0209	O-Ring	O-kroužek	1	87-0162	87-0181	
89	30-0296	Safety Gum	Ochranná guma	1	87-0119		
90	30-0080	Screw	Šroub	2	87-0014	87-0084	87-0119
91	10-0806	Swivel-joint	Vzduch. přípoj	1	87-0281		
92	10-0791	Swivel-joint Screw	Vzduch. přípoj - šroub	1	87-0281		
93	10-0792	Swivel-joint Ball	Vzduch. přípoj - koule	1	87-0281		
94	30-0491	Seal	Těsnění 1/4"	1	87-0281		
95	30-0228	O-Ring	O-kroužek	2	87-0281		
96	30-0173	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0281		
97	10-0830	Key SW 11	Klíč nástrčný 11	1			
98	30-0288	Oil Syringe	Stříkačka na olej	1	87-0187		
99	30-0293	Internal Hex Key	Klíč imbusový	1			
100	30-0292	Flat Key 11	Klíč otevřený 11	1			
101	30-0400	Stopper	Zátka	1			
102	10-0219	Piston Rod	Spodní píst	1	87-0102		
103	10-0251	Adapter	Adaptér	1	87-0187		
104	30-0194	O-Ring	O-kroužek	1	87-0110	87-0181	
105	30-0181	O-Ring	O-kroužek	1	87-0162	87-0181	
106	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0187		
107	30-0193	O-Ring	O-kroužek	1	87-0084		
108	30-0301	Lifting Attachment	Závěs	1	87-0123		

\* other sizes and packaging variations see on next pages

\* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

## 99-0022: Rivetec

### NOSEPIECES AND JAWS / НÁУСТKY A KLEŠTINY



<b>87-0018</b> Nosepiece 4 Нáустек 4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
32	10-0052:0	1



20x

<b>87-0303</b> Nosepiece 4 Нáустек 4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
32	10-0052:0	20

<b>87-0019</b> Nosepiece 5 Нáустек 5		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
32	10-0053	1

<b>87-0304</b> Nosepiece 5 Нáустек 5		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
32	10-0053	20

<b>87-0020</b> Nosepiece 6 Нáустек 6		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
32	10-0054	1

<b>87-0305</b> Nosepiece 6 Нáустек 6		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
32	10-0054	20

<b>87-0021</b> Nosepiece 6,4 Нáустек 6,4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
32	10-0098	1

<b>87-0306</b> Nosepiece 6,4 Нáустек 6,4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
32	10-0098	20



<b>87-0052</b> Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
38	30-0275	1



20x

<b>87-0334</b> Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
38	30-0275	20

WWW.ИНСТРУМЕНТЫ-ВСЕМ.РФ  
(495) 972-82-40 (499) 714-28-28  
s7142828@yandex.ru rusbolt77@gmail.com



## 99-0022: Rivetec

### KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

<b>87-0014</b> Valve Body Locking Zajištění ventil. těla		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
84	10-0812	1
90	30-0080	2
82	30-0089	2
83	30-0106	2

<b>87-0015</b> Main Valve Rod Seal Hlavní těsnění ventilové tyče		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
58	30-0193	2
59	30-0194	1

<b>87-0020</b> Nosepiece 6 Náustek 6		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
32	10-0054	1

<b>87-0052</b> Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
38	30-0275	1

<b>87-0060</b> Mandrel Collector Sběrná nádobka		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
31	10-0706	1

<b>87-0064</b> Nose Cap Assembly Hubice komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
33	10-0197	1
34	10-0100	1
42	30-0214	1
43	30-0218	1

<b>87-0071</b> Rear Stopper Assembly Zadní uzávěr komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
28	10-0500	1
24	10-0560:zelená	1
26	10-0561:zelená	1
25	10-0688:zelená	1
29	10-0707:zelená	1
30	30-0039	2
27	30-0207	1

<b>87-0084</b> Valve Body Assembly Ventilové tělo komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
76	10-0079	1
75	10-0080	1
70	10-0317:mosaz	1
67	10-0546	1
66	10-0699:zelená	1
69	10-0761:mosaz	1
84	10-0812	1
90	30-0080	2
82	30-0089	2
83	30-0106	2
77	30-0144	1
107	30-0193	1
73	30-0208	1
68	30-0224	1
78	30-0269	1
74	30-0300	1
72	30-0483	1
71	30-0497	1

<b>87-0094</b> Safety Valve Assembly Pojistný ventil komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
76	10-0079	1
75	10-0080	1
77	30-0144	1
78	30-0269	1

<b>87-0102</b> Pneumatic Piston Assembly Pneumatický píst komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
49	10-0123	3
102	10-0219	1
50	10-0685	1
51	30-0200	3
52	30-0223	1

<b>87-0107</b> Fill Screw Assembly Vypouštěcí šroub komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
47	30-0034	1
48	30-0178	1

## 99-0022: Rivetec

### KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

<b>87-0110</b> Valve Stopper Assembly Ventilový uzávěr komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
79	10-0121	1
81	30-0143	1
104	30-0194	1
80	30-0206	1

<b>87-0113</b> Valve bar Assembly Ventilová tyč komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
57	10-0120	1
58	30-0193	2
59	30-0194	1
60	30-0191	1

<b>87-0119</b> Bottom Cover Assembly Spodní kryt komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
86	10-0656	1
85	10-0715	1
90	30-0080	2
89	30-0296	1

<b>87-0123</b> Lifting Attachment Závěs		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
108	30-0033	1
108	30-0301	1
108	30-0302	2

<b>87-0125</b> Spring and Jaws Pusher Pružina a vodič čelistí		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
40	10-0101	1
39	30-0150	1
41	30-0202	1

<b>87-0130</b> Jaw Case Svěrací hlava		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
37	10-0104	1
35	10-0195	1
36	10-0196	1

<b>87-0138</b> Hydraulic Body Assembly Hydraulické tělo komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
3	10-0064	2
44	10-0112	1
2	10-0124	2
1	10-0698:zelená	1
4	10-0703	1
5	30-0001	2
6	30-0002	1
47	30-0034	1
46	30-0036	1
7	30-0141	1
48	30-0178	1
23	30-0182	1
45	30-0190	1
22	30-0259	1

<b>87-0152</b> Trigger Assembly Tlačítko komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
3	10-0064	2
53	10-0117	1
61	10-0119	1
55	10-0326	1
65	10-0565	1
4	10-0703	1
5	30-0001	2
6	30-0002	1
7	30-0141	1
64	30-0142	1
54	30-0189	1
56	30-0197	1
62	30-0204	2
63	30-0268	1

<b>87-0156</b> Jet Assembly Tryska komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
44	10-0112	1
46	30-0036	1
45	30-0190	1

## 99-0022: Rivetec

### KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

<b>87-0162</b> Hydraulic Piston Assembly Hydraulický píst komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
12	10-0105	1
13	10-0106	1
14	10-0107	1
87	10-0108	1
8	10-0109	1
15	10-0280	1
9, 105	30-0181	2
16	30-0187	1
88	30-0209	1
10	30-0212	2
11	30-0257	1
17	30-0260	1

<b>87-0170</b> Pressure Springs Tlačné pružiny		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
20	10-0499	1
19	30-0146	1
18	30-0148	1
21	30-0265	1

<b>87-0181</b> Seal Kit 40 Sada těsnění 40		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
15	10-0280	1
82	30-0089	2
48	30-0178	1
9, 105	30-0181	2
23	30-0182	1
16	30-0187	1
54	30-0189	1
60	30-0191	1
58	30-0193	2
59, 104	30-0194	2
56	30-0197	1
51	30-0200	3
41	30-0202	1
62	30-0204	2
80	30-0206	1
73	30-0208	1
88	30-0209	1
10	30-0212	2
52	30-0223	1
68	30-0224	1
11	30-0257	1
22	30-0259	1
17	30-0260	1
21	30-0265	1

<b>87-0187</b> Oil Refill Set Plnicí sada		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
103	10-0251	1
106	30-0178	1
98	30-0288	1

<b>87-0281</b> Air Joint Assembly Vzduchový přípoj komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
92	10-0791	1
93	10-0792	1
91	10-0806	1
96	30-0173	1
95	30-0228	2
94	30-0491	1

<b>87-0355</b> Seal Of Pneumatic Piston Těsnění pneumatického pístu		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
51	30-0200	3

<b>87-0359</b> Leading Piece Assembly Vodící vložka komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
8	10-0109	1
9	30-0181	1
10	30-0212	2
11	30-0257	1



# NOTES

WWW.ИНСТРУМЕНТЫ-ВСЕМ.РФ  
(495) 972-82-40 (499) 714-28-28  
s7142828@yandex.ru rusbolt77@gmail.com



# NOTES

# NOTES

# RIVETEC SOLUTIONS



RIVETING PLIERS  
NÝTOVACÍ KLEŠTĚ



RIVETING TOOLS  
NÝTOVACÍ NÁŘADÍ



HYDRAULIC RIVETING TOOLS  
HYDRAULICKÉ NÝTOVACÍ NÁŘADÍ



RIVETING COMPONENTS  
NÝTOVACÍ KOMPONENTY



TIOS CONTROL TOOLS  
NÁŘADÍ S TIOS CONTROL  
TOOLS WITH RIVETING PROCESS CONTROL  
NÁŘADÍ S KONTROLOU NÝTOVACÍHO PROCESU



FASTENERS  
SPOJOVACÍ MATERIÁL



SINGLE-PURPOSE MACHINE  
JEDNOÚČELOVÉ STROJE